

FIG. 1





FIG. 3



FIRST SWITCHING PROCESS




FIG. 4

SECOND SWITCHING PROCESS




FIG. 5

FUNCTION BUTTON SETTING SCREEN

• INTERNET BUTTON

BROWSER X (DEFAULT BROWSER)

• MAIL BUTTON

MAILER Y

• SWITCH BUTTON

TV OUTPUT

BROWSER X (DEFAULT BROWSER)

MAILER Z (DEFAULT MAILER)

TV OUTPUT

INVALIDATE BUTTON

SETTING OF APPLICATION ...

OK

CANCEL

FIG. 6




FIG. 7